

ABE咬合器に正中矢状面誘導要素診断・設定器を装着し、下図1の赤丸に囲まれた基準線にインサイザルボールを下図2のように合わせて下さい。